

Poser un revêtement décoratif

Transformez votre pièce à vivre en véritable havre de paix grâce à une peinture spéciale à la finition douce et texturée. À vous les effets de teintes et de matières !

1. Après avoir soigneusement nettoyé votre surface avec une éponge humide ou un chiffon, appliquez la base Palmyre Première au rouleau texturé.

2. Un brossage à l'époussette du produit frais permet ensuite d'obtenir un effet strié.

3. Après séchage de la première couche, déposez le revêtement Palmyre HydroPlus Finition au rouleau polyamide.

4. Enfin pour terminer, modulez l'aspect à l'aide d'un spatler.

5. Lessivable, votre revêtement est simple à entretenir. Un simple coup d'éponge lui rend sa splendeur d'origine.

6. De plus près, on peut apercevoir l'aspect strié ou spatulé, 2 finitions délicates et originales pour personnaliser tous vos espaces à vivre.

Le matériel nécessaire

Base Palmyre Première de **Guittet**

Palmyre HydroPlus Finition de **Guittet**

1 rouleau texturé

1 rouleau en polyamide

1 brosse époussette

1 brosse spatler (pinceau à queue anglaise)



Conseils
Ce revêtement s'utilise aussi bien en travaux neufs qu'en rénovation. Parfaitement conforme aux normes en vigueur en matière de COV (composés organiques volatils), il respecte votre santé, celle de votre famille et préserve l'environnement. Vous pouvez le trouver en 21 teintes modernes et lumineuses.

